



Мультимедиа-клавиатура с подсветкой клавиш

Клавиатура Gembird KB-9630SB-R

Краткое руководство пользователя



Благодарим Вас за приобретение клавиатуры **Gembird KB-9630SB-R!**

Руководство содержит краткую информацию о подготовке клавиатуры к работе и дальнейшей эксплуатации.

Конструктивные особенности

- Подсветка изображённых на клавишах символов – незаменима для тех, кто привык работать по ночам
- 15 дополнительных клавиш для управления питанием и мультимедиа-приложениями
- Удобная подставка для рук
- Подключение к USB-порту компьютера

Технические характеристики

- Размеры клавиатуры: 429 * 195 * 18 мм
- Ход клавиш: 3,5±0,4
- Усилие нажатия: 45±6 г.
- Допустимая температура окружающего воздуха: 0-+50,°C
- Относительная влажность окружающего воздуха: 20%-90%
- Ресурс клавиш: 10 млн. нажатий
- Потребляемая мощность: не более 0,5 Вт

Подготовка к работе

- 1) Выключите компьютер (не обязательно для подключения клавиатуры через USB-порт).
- 2) Вставьте разъем кабеля клавиатуры в порт компьютера.
- 3) Загрузите компьютер. Компьютер автоматически обнаружит клавиатуру.

Внимание: работа мультимедийных клавиш клавиатуры в операционной системе Windows 98/98SE или старше возможна только после установки входящего в комплект программного обеспечения (драйвера).

Установка драйвера

Для установки драйвера вставьте в дисковод диск из комплекта поставки. Старт программы установки осуществляется автоматически, либо запуском находящегося на диске файла setup.exe. Следуйте дальнейшим инструкциям программы.

Подсветка клавиш

Включение и отключение подсветки клавиш осуществляется клавишей <Scroll Lock>, расположенной в верхней правой части клавиатуры.

Дополнительные клавиши

Клавиатура имеет 15 дополнительных клавиш для управления мультимедийными приложениями и питанием компьютера:



Запустить используемую по умолчанию программу электронной почты



Открыть в веб-браузере домашнюю страницу



Открыть в веб-браузере папку «Избранное»



Открыть окно поиска Windows или веб-браузера



Обновить информацию на активной веб-странице



Возврат к предыдущему объекту в приложениях, поддерживающих команду Back [назад] (веб-браузеры и др.)



Переход к следующему объекту при условии в приложениях, поддерживающих команду Forward [вперёд] (веб-браузеры и др.)



Начать или приостановить воспроизведение музыки или фильма. Для возобновления воспроизведения нажмите клавишу ещё раз.



Остановить воспроизведение музыки или фильма



Переключить воспроизведение на предыдущий трек



Переключить воспроизведение на следующий трек



Отключить звук; для повторного включения звука нажмите клавишу ещё раз



Увеличить громкость звука



Уменьшить громкость звука

**Wake
Up**

Вывести компьютер из «спящего» режима. Функция работает при условии поддержки компьютером управления режимом электропитания

Клавиша <Fn>

Помимо дополнительных клавиш управление различными приложениями возможно с помощью основных клавиш цифровой секции Num Lock и навигационных клавиш (стрелок) в комбинации с клавишей <Fn>, расположенной в нижней левой части клавиатуры.

Далее приводится перечень возможных клавишных комбинаций.

<Fn> + <0> открыть папку "Мой компьютер" (в операционной системе Windows XP или более поздней)

<Fn> + <1> запустить программу "Калькулятор" (в операционной системе Windows XP или более поздней)

<Fn> + <2> уменьшить громкость звука

<Fn> + <3> начать или приостановить воспроизведение музыки или фильма. Для возобновления воспроизведения нажмите клавишу ещё раз.

<Fn> + <4> переключить воспроизведение на предыдущий трек

<Fn> + <5> запустить проигрыватель Windows Media (версия 9 или более поздняя)

<Fn> + <6> переключить воспроизведение на следующий трек

<Fn> + <7> отключить звук; для повторного включения звука нажмите клавиши ещё раз.

<Fn> + <8> увеличить громкость звука

<Fn> + <9> остановить воспроизведение музыки или фильма

<Fn> + <Enter> открыть в веб-браузере домашнюю страницу

<Fn> + <+ > запустить используемую по умолчанию программу электронной почты

<Fn> + <- > открыть в веб-браузере папку «Избранное»

<Fn> + <. > открыть окно поиска Windows или веб-браузера

<Fn> + **стрелка вверх** — обновить информацию на активной веб-странице или содержимое активного окна

<Fn> + стрелка вниз – остановить загрузку или обновление веб-страницы или активного окна

<Fn> + стрелка вправо – перейти к следующему объекту, при условии, что в текущем сеансе объект уже был отображён на экране, в приложениях, поддерживающих команду Forward [вперёд] (веб-браузеры и др.)

<Fn> + стрелка влево – вернуться к предыдущему объекту в приложениях, поддерживающих команду Back [назад] (веб-браузеры и др.)

Настоящий документ содержит информацию, защищённую законами об авторском праве. Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного извещения пользователя.

Все торговые марки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их законных владельцев.

Товар не является объектом обязательной сертификации в Системе Сертификации ГОСТ Р.

Товар произведен в Китае. Производитель: Gembird Electronics (Zhuhai) Co., Ltd. Ping Dong Road 2, Building 1, Nanping Industry Park, Zhuhai, Guangdong Province, P.R.C.